



DRIVER REPLACEMENT INSTRUCTIONS

DIRECTIVES DE REMPLACEMENT DE PILOTE

NOTE: BEFORE ATTEMPTING TO REPLACE THE DRIVER, ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

NOTE:AVANT DE VÉRIFIER OU DE REMPLACER LE PILOTE, VOUS ASSUREZ DE COUPER L'ALIMENTATION AU CIRCUIT DU LUMINAIRE.


1

UNLOCKING LENS
DÉVERROUILLAGE DE LA LENTILLE


STEP / ÉTAPE 1

STEP / ÉTAPE 2

2




3




REPLACE
DRIVER
REEMPLACER
LE PILOTE

4



LOCKING LENS
VERROUILLER LA LENTILLE



STEP / ÉTAPE 1

STEP / ÉTAPE 2)

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.
Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 T514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / FILE NAME:LED.MB.BLST.INST

REVISION 001 / RÉVISION 001

29 / 03 / 2023



WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.