

**NOTE:** VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE L'ALIMENTATION DU LUMINAIRE EST COUPÉE AU CIRCUIT. ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

**NOTE: STENCILFLEX® FRAMEWORK INSTALLATION INSTRUCTIONS ARE REQUIRED PRIOR TO SOFTZONE® PANEL INSTALLATION**

**NOTE: LES DIRECTIVES D'INSTALLATION DE LA STRUCTURE STENCILFLEX® SONT NÉCESSAIRES AVANT L'INSTALLATION DU PANNEAU SOFTZONE®**

