

# DRIVER REPLACEMENT INSTRUCTIONS DIRECTIVES DE REMPLACEMENT DU PILOTE

**NOTE:** BEFORE ATTEMPTING TO VERIFY AND REPLACE THE DRIVER, ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.

**NOTE:** AVANT DE VÉRIFIER OU DE REMPLACER LE PILOTE, VOUS ASSUREZ DE COUPER L'ALIMENTATION AU CIRCUIT DU LUMINAIRE.

