

NOTE: ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF.


NOTE: VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT DU LUMINAIRE EST COUPÉE.

WIRING DIAGRAM - POWER OVER ETHERNET (POE) SCHÉMA DES FILS - ALIMENTATION SUR INTERNET (POE)


NOTE: VIEW NOT TO SCALE
NOTE: VUE NON À L'ÉCHELLE

by / par **AXIS**

FIXTURE




● T-BAR STYLE MOUNTING / MONTAGE DE STYLE À PROFILÉ EN T



MiniFlange


Warning: Each Axis Lighting Fixture passed a quality test. If any LED module is not working properly please turn fixture off immediately and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.

Avertissement: chaque luminaire d'Éclairage Axis subit un test de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas adéquatement, veuillez immédiatement éteindre le luminaire et pour une assistance immédiate contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497.




MFTB9

MiniFlange 9/16" T-BAR
MiniFlange PROFILÉ EN T 9/16"




MFTB15

MiniFlange 15/16" T-BAR
MiniFlange PROFILÉ EN T 15/16"




MFTG9

MiniFlange 9/16" T-TEGULAR
MiniFlange PROFILÉ EN T 9/16"




MFTG15

MiniFlange 15/16" T-TEGULAR
MiniFlange PROFILÉ EN T
TEGULAR 15/16"




MFST

MiniFlange SCREW SLOT T-BAR
MiniFlange PROFILÉ EN T
À FENTE POUR VIS




TB

9/16" 2 T-BAR
2 PROFILÉ EN T




TB

15/16" 2 T-BAR
2 PROFILÉ EN T




TG

9/16" 2 T-TEGULAR
2 PROFILÉ EN T
TEGULAR




TG

15/16" 2 T-TEGULAR
2 PROFILÉ EN T
TEGULAR



ST


SCREW SLOT T-BAR
PROFILÉ EN T
À FENTE POUR VIS




1
ADJUST T-BAR RUNNER TO THE FIXTURE WIDTH
ENSURE THAT SAFETY BRACKETS SIT ABOVE THE T-BARS

AJUSTER LA GLISSIÈRE DU PROFILÉ EN T DANS LA LARGEUR DU LUMINAIRE.

VOUS ASSUREZ QUE LES SUPPORTS DE SÉCURITÉ SE RETROUVENT AU-DESSUS DES PROFILÉS EN T



2
SUPPORT WIRE
(BY OTHERS)
FIL DE SUPPORT
(NON INCLUS)



3
SAFETY
BRACKET
SUPPORT
DE SÉCURITÉ

SCREWS NOT PROVIDED
VIS NON INCLUSES

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.
Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : SCULPT.T-BAR.INST - POE

REVISION 001 / RÉVISION 001

24 / 03 / 2023



WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**


4

WIRING DIAGRAM / SCHÉMA DES FILS
REFERENCE ON PAGE 1 / RÉFÉRENCE SUR PAGE 1


NOTE: VIEW NOT TO SCALE
NOTE: VUE NON À L'ÉCHELLE

by / par **AXIS**

FIXTURE




5



6


VIEW FROM BOTTOM / VUE À PARTIR DU DESSOUS



CONTINUOUS ROW: FOLLOW STEPS 1 TO 5 FOR THE FIRST FIXTURE IN THE ROW


ENFILEADE CONTINUE: SUIVRE LES ÉTAPES 1 À 5 SUR LE PREMIER LUMINAIRE DE L'ENFILEADE

7




PULL AWAY LED BOARDS FROM FIXTURES TO GET ACCESS TO QUICK-WIRE CONNECTIONS
ÉLOIGNER LES CARTES DEL DES LUMINAIRES POUR ACCÉDER AUX CONNEXIONS RAPIDES

8



PULL WIRES THROUGH THE GAP IN LUMINAIRE TO MAKE CONNECTION
TIRER LES FILS DANS L'OUVERTURE DU LUMINAIRE POUR EFFECTUER LES CONNEXIONS

9



Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : SCULPT.T-BAR.INST - POE
REVISION 001 / RÉVISION 001

24 / 03 / 2023



WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**


Note: Please wear plastic gloves during installation of fixture to keep the aluminium tile in the center clean.

Note: Veuillez porter des gants de plastique pendant l'installation du luminaire afin de garder la tuile d'aluminium centrale propre.



Warning: Each Axis Lighting Fixture passed a quality test. If any LED board are not working properly please turn fixture off immediately and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.

Avertissement: chaque luminaire d'éclairage Axis subit un test de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas adéquatement, veuillez immédiatement éteindre le luminaire et pour une assistance immédiate contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497.


SECTION VIEW / VUE TRANSVERSALE




SIDE VIEW / VUE LATÉRALE



ENSURE THAT SAFETY BRACKETS SIT ABOVE THE T-BARS
VOUS ASSUREZ QUE LES SUPPORTS DE SÉCURITÉ SE RETROUVENT AU-DESSUS DES PROFILÉS EN T



SECURE SUPPORT WIRES TO THE FIXTURE
RATTACHER LES FILS DE SUPPORT AU LUMINAIRE






4 WIRING DIAGRAM / SCHÉMA DES FILS REFERENCE ON PAGE 1 / RÉFÉRENCE SUR PAGE 1

NOTE: VIEW NOT TO SCALE
NOTE: VUE NON À L'ÉCHELLE

by / par **AXIS**

FIXTURE





Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : SCULPT.T-BAR.INST - POE

REVISION 001 / RÉVISION 001

24 / 03 / 2023



WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNÉAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**