

# ELLE™/MC 45

## 45° CEILING INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION 45° AU PLAFOND

**NOTE:** THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED TO THE CEILING AND ATTACHED TO THE STRUCTURE INSIDE THE CEILING BEFORE PROCEEDING TO THE INSTALLATION.

**NOTE:** LES BOÎTES DE JONCTION DOIVENT ÊTRE SOLIDEMENT FIXÉES SUR LE PLAFOND ET RATTACHÉES À LA STRUCTURE DANS LE PLAFOND AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.




**Warning:** Every Axis Lighting fixture undergoes quality testing. Should an LED board not work properly, please turn fixture off and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.

**Avertissement:** Chaque luminaire d'éclairage Axis sont soumis à des tests de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas normalement, veuillez couper l'alimentation et contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2947.




### MOUNTING RAIL FOR DRYWALL AND SOLID SURFACES INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION DE RAIL DE FIXATION POUR CLOISON SÈCHE ET SURFACES SOLIDES

**NOTE:** Drywall installation shown below. End power feed luminaires are used for solid surface installation when there is no behind the ceiling access to power available.

**NOTE:** Installation de cloisons sèches illustrée ci-dessous. Les luminaires d'alimentation d'extrémité sont utilisés pour une installation en surface solide lorsqu'il n'y a pas d'accès derrière le plafond à l'alimentation disponible.



### MOUNTING RAIL WITH COVER FOR GRID CEILING INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION DE RAIL DE FIXATION AVEC COUVERTURE POUR PLAFOND SUSPENDU



Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : EL45\_CEILING\_RUN.inst\_04-2024  
REVISION 001 / RÉVISION 001 20 / 03 / 2024



**WARNING :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

**AVERTISSEMENT :** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**

### DRYWALL FLANGE RAIL INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION DE RAIL À BRIDES DE FIXATION POUR CLOISON SÈCHE

**1**

**NOTE: 5/8" minimum drywall thickness required.**  
**NOTE: 5/8" épaisseur minimale de cloison sèche requise.**

POWER BX CABLE BY OTHERS  
CÂBLE D'ALIMENTATION BX PAR D'AUTRES

WHEN INSTALLED OVER A 2X4 JUNCTION BOX (BY OTHERS) ALIGN OPENING WITH CENTER OF JUNCTION BOX.  
LORSQU'IL EST INSTALLÉ SUR UNE BOÎTE DE JONCTION 2X4 (PAR D'AUTRES), ALIGNEZ L'OUVERTURE AVEC LE CENTRE DE LA BOÎTE DE JONCTION.

MAKE AN OPENING IN DRYWALL ACCORDING TO THE DIMENSIONS ON THE SHOP DRAWINGS  
DÉCOUPER UNE OUVERTURE DANS LE PLACOPLÂTRE SELON LES DIMENSIONS INDIQUÉES DANS LES DESSINS TECHNIQUES

**2**

USE ALLEN KEY HEX 0.050"  
UTILISER LE CLÉ ALLEN HEX 0.050"

INSTALL RAIL END CAP PRIOR LUMINAIRE INSTALLATION  
INSTALLER LE CAPUCHON D'EXTRÉMITÉ DE RAIL AVANT L'INSTALLATION DU LUMINAIRE

**3**

2X4 JUNCTION BOX  
BOÎTE DE JONCTION 2X4

CEILING PLAFOND

RAIL

### DRYWALL SPACKLE FLANGE RAIL INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION DE RAIL À BRIDES DE FIXATION POUR PLÂTRE DE CLOISON SÈCHE

**1**

POWER BY OTHERS  
ALIMENTATION PAR LES AUTRES

**2**

INSTALL RAIL END CAP PRIOR LUMINAIRE INSTALLATION  
INSTALLER LE CAPUCHON D'EXTRÉMITÉ DE RAIL AVANT L'INSTALLATION DU LUMINAIRE

USE ALLEN KEY HEX 0.050"  
UTILISER LE CLÉ ALLEN HEX 0.050"

**3**

SPACKLE AROUND THE EDGES  
RECOUVRIER DE PLÂTRE

**Proceed with fixture installation / Procéder à l'installation du luminaire**

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : EL45\_CEILING\_RUN.inst\_04\_2024  
REVISION 001 / RÉVISION 001 20 / 03 / 2024



**WARNING :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

**AVERTISSEMENT :** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**


**NOTE:** THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED TO THE CEILING AND ATTACHED TO THE STRUCTURE INSIDE THE CEILING BEFORE PROCEEDING TO THE INSTALLATION.

**NOTE:** LES BOÎTES DE JONCTION DOIVENT ÊTRE SOLIDEMENT FIXÉES SUR LE PLAFOND ET RATTACHÉES À LA STRUCTURE DANS LE PLAFOND AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.

**Warning:** Every Axis Lighting fixture undergoes quality testing. Should an LED board not work properly, please turn fixture off and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.


**Avertissement:** Chaque luminaire d'éclairage Axis sont soumis à des tests de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas normalement, veuillez couper l'alimentation et contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497.

1




INSTALL ON RAIL / INSTALLER SUR RAIL

2




SECURE WITH JOINING CLIPS AND NUTS  
SÉCURISÉ AVEC DES CLIPS DE JONCTION ET DES ÉCROUS

3




MAKE WIRING CONNECTION  
ÉTABLIR LA CONNEXION DU CÂBLAGE

4




CLOSE THE COVER  
Réinstaller le couvercle

5



USE PHILLIPS #1 DRIVE TO FASTEN THE COVER SCREWS  
UTILISEZ LE TOURNEVIS PHILLIPS # 1 POUR FIXER LES VIS DU COUVERCLE

6



Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.


FILE NAME / NOM DE FILIÈRE: EL45\_CEILING\_RUN.inst\_04-2024  
REVISION 001 / RÉVISION 001 20 / 03 / 2024



**WARNING:** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

**AVERTISSEMENT:** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

7




**FOR CONTINUOUS RUN SYSTEM:** REPEAT STEPS 1 TO 3 FOR THE SECOND FIXTURE

**DANS LES SYSTÈMES D'ENFILADE CONTINUE:** RÉPÉTER LES ÉTAPES 1 À 3 POUR LE PROCHAIN LUMINAIRE


8

JOINING SYSTEM  
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE




9

WIRING CONNECTION  
CONNEXION DU CÂBLAGE




10

PHILLIPS #1 DRIVE  
TOURNEVIS PHILLIPS # 1



USE PHILLIPS #1 DRIVE TO FASTEN THE COVER SCREWS  
UTILISEZ LE TOURNEVIS PHILLIPS # 1 POUR FIXER LES VIS DU COUVERCLE

11



Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : EL45\_CEILING\_RUN.inst\_04-2024  
REVISION 001 / RÉVISION 001 20 / 03 / 2024



**WARNING :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

**AVERTISSEMENT :** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CÂBLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**