




**Supporting Beam Assembly Parts (shipped with the framework - SFF)
Pièces d'assemblage de la poutre de support (livrées avec le cadre - SFF)**

PRODUCT ID	LATTIX™/MC 3X3 CELL GRID	QTY
B1	Interior Felt Member 74.25"	2
B2	Interior Felt Member 74.25"	2
B3	Perimeter Felt Member 75"	2
B4	Perimeter Felt Member 75"	2
A01	Felt Bracket	24
A02	Felt Bracket	8
SC-1102	5/8" Flat Head Screw	112
SC-1104	3/8" Flat Head Screw	24
SC-1101	1" Flat Head Screw	40
BR-5310	L-Shape Flat Bracket	4
BR-5311	Corner Bracket	4
Supporting Beam Assembly Parts		
SP	Supporting Beam	2
BR	Bracket	4
SC-1105	Screws	8

PRODUCT ID	LATTIX™/MC 3X2 CELL GRID	QTY
B1	Interior Felt Member 74.25"	1
A2	Interior Felt Member 50.83"	2
B3	Perimeter Felt Member 75"	2
A4	Perimeter Felt Member 51"	2
A01	Felt Bracket	17
A02	Felt Bracket	6
SC-1102	5/8" Flat Head Screw	80
SC-1104	3/8" Flat Head Screw	24
SC-1101	1" Flat Head Screw	16
BR-5310	L-Shape Flat Bracket	4
BR-5311	Corner Bracket	4
Supporting Beam Assembly Parts		
SP	Supporting Beam	2
BR	Bracket	4
SC-1105	Screw	8

PRODUCT ID	LATTIX™/MC 2X2 CELL GRID	QTY
A1	Interior Felt Member 50.83"	1
A2	Interior Felt Member 50.83"	1
A3	Perimeter Felt Member 51"	2
A4	Perimeter Felt Member 51"	2
A01	Felt Bracket	12
A02	Felt Bracket	4
SC-1102	5/8" Flat Head Screw	56
SC-1104	3/8" Flat Head Screw	24
SC-1101	1" Flat Head Screw	12
BR-5310	L-Shape Flat Bracket	4
BR-5311	Corner Bracket	4
Supporting Beam Assembly Parts		
SP	Supporting Beam	2
BR	Bracket	4
SC-1105	Screw	8

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272







NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: LATTIX.INST
RÉVISION 001 / REVISION 001

27 / 03 / 2023



AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.



La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272







NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: LATTIX.INST
RÉVISION 001 / REVISION 001

27 / 03 / 2023



AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.



La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: LATTIX.INST
RÉVISION 001 / REVISION 001




27 / 03 / 2023



AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

OPTIONAL WITH TWO LATTIX SETS ON THE SAME STENCIL FLEX STRUCTURE OPTIONNEL AVEC DEUX ENSEMBLES LATTIX SUR LA MÊME STRUCTURE STENCIL FLEX



La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2016 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: LATTIX.INST
RÉVISION 001 / REVISION 001

27 / 03 / 2023



AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.