

WALL MOUNT INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION MURALE


NOTE: THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED TO THE WALL BEFORE PROCEEDING TO THE INSTALLATION.

NOTE: LES BOÎTES DE JONCTION DOIVENT ÊTRE FERMEMENT RATTACHÉES SUR LE MUR AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.

Warning: Each Axis Lighting fixture passed a quality test. If any LED board are not working properly please turn fixture off immediately and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.

Avertissement: chaque luminaire d'Éclairage Axis subit un test de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas adéquatement, veuillez immédiatement éteindre le luminaire et pour une assistance immédiate contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2947.


● DIMENSIONS




● ANCHOR POSITIONS / POSITIONS DES ANCRAGES

for mounting points please consult
shop drawing

pour les points de montage
consulter le dessin technique




1




ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S
CIRCUIT IS TURNED OFF. LOCATE THE MOUNTING
POINTS FOR THE FIXTURE
ON THE WALL.

VOUS ASSUREZ DE COUPER L'ALIMENTATION AU
CIRCUIT DU LUMINAIRE. REPÉRER LES POINTS
DE MONTAGE DU LUMINAIRE SUR
LE MUR.

2




3




FASTEN TOP MOUNTING BRACKETS TO THE FIXTURE
SERRER LE SUPPORT DE MONTAGE SUPÉRIEUR DU LUMINAIRE

4



5



Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.
Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons
le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.


FILE NAME / FILE NAME: LED.MBW.INST
REVISION 001 / RÉVISION 001

29 / 03 / 2023




WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**




AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**



FOR A CONTINUOUS ROW SYSTEMS: WITH FIRST FIXTURE IN PLACE, REPEAT STEPS ① TO ⑤ FOR THE NEXT FIXTURE
DANS LES SYSTÈMES D'ENFILADE CONTINUE: RÉPÉTER L'ÉTAPE ① À ⑤ POUR LE PROCHAIN LUMINAIRE



INSTALL TOP MOUNTING BRACKETS TO THE FIXTURE
DO NOT THIGHTEN THE SCREWS
INSTALLER LE SUPPORT DE MONTAGE SUPÉRIEUR DU LUMINAIRE
NE SERREZ PAS LES VIS



REINSTALL LENS
RÉINSTALLER LA LENTILLE