


# LED T-BAR INSTALLATION INSTRUCTIONS

## DIRECTIVES D'INSTALLATION POUR PROFILÉ EN T DEL


**WARNING:** EACH AXIS LIGHTING FIXTURE PASSED A QUALITY TEST. IF ANY LED BOARD ARE NOT WORKING PROPERLY PLEASE TURN FIXTURE OFF IMMEDIATELY AND CONTACT AXIS TECHNICAL SUPPORT AT 1-800-263-2947 FOR IMMEDIATE ASSISTANCE.

**AVERTISSEMENT:** CHAQUE LUMINAIRE D'ÉCLAIRAGE AXIS SUBIT UN TEST DE QUALITÉ. SI UNE CARTE DEL NE FONCTIONNE PAS ADÉQUATEMENT, VEUILLEZ IMMÉDIATEMENT ÉTEINDRE LE LUMINAIRE ET POUR UNE ASSISTANCE IMMEDIATE CONTACTER LE SUPPORT TECHNIQUE D'AXIS AU 1-800-263-2497.


### SECTION VIEW / VUE TRANSVERSALE




### T-BAR STYLE MOUNTING / MONTAGE DE STYLE À PROFILÉ EN T



**TB** 15/16" + 9/16" T-BAR  
PROFILÉ EN T  
15/16" + 9/16"




**TG** 15/16" + 9/16" TEGULAR  
TEGULAR 15/16" + 9/16"




**ST** SCREW SLOT T-BAR  
PROFILÉ EN T À FENTE  
POUR VIS

1




2




ENSURE THAT SAFETY BRACKETS SIT ABOVE THE T-BARS  
VOUS ASSUREZ QUE LES SUPPORTS DE SÉCURITÉ SOIENT  
APPUYÉS AU-DESSUS DES PROFILÉS EN T.


3



4



5



La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2017 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272





NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: LED.T-BAR.BR.INST  
RÉVISION 001 / REVISION 001

22 / 03 / 2019



**AVERTISSEMENT :** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

**WARNING :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.



La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2017 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

NOM DE FILIÈRE / FILE NAME: LED.T-BAR.BR.INST  
 RÉVISION 001 / REVISION 001

22 / 03 / 2019



**AVERTISSEMENT :** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.

**WARNING :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.